

Merk: **Philips**
Model: SH50/50**€ 39,99**

Omschrijving

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 5000- en 6000-serie en AquaTouch-scheerapparaten.

Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 5000- en 6000-serie

SH50 vervangende scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 5000- (S5xxx) en 6000-serie (S6xxx) en met de PowerTouch (PT8xx).

Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

Eenvoudig te vervangen scheerhoofden

1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de borgringen door deze linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de borgringen terug en draai de vergrendelknop rechtsom; 5. Wanneer u het scheerhoofd sluit, hoort u het vastklikken.

Specificaties

ALGEMEEN

Aanbevolen
vervangingsijd

24 Maanden

FUNCTIES

Geschikt voor merk

Philips