

Merk: **Cosy & Trendy**

Model: 3462239

€ 12,95

Omschrijving

Voor het eerste gebruik grondig reinigen met warm zeepwater. Gaar de ingrediënten in het pannetje in de oven. Het gietijzer zal zeer heet worden. Gebruik een ovenhandschoen om het pannetje uit de oven te verwijderen en zet het op het plankje. Het gietijzer behoudt de warmte en houdt het gerecht warm op tafel. Plaats het houten plankje niet in de oven. Onderhoud: maak het pannetje en het plankje schoon met warm water, een zachte doek en mild reinigingsmiddel. Droog onmiddellijk af. Steek ze nooit in de vaatwas. Wrijf het plankje regelmatig in met plantaardige olie om de kleur te bewaren. GIETIJZER PAN D13CM OP PLANKJE

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	130 mm	Gewicht	0.48 kg
Hoogte	30 mm	Kleur	Zwart
Lengte	220 mm	Materiaal	Gietijzer