

Merk: **Crock-Pot**

Model: CR061

€ 59,00

Omschrijving

Een Crock-Pot slowcooker is een toverpotje met stekker, dat zeer geleidelijk en secuur jouw favoriete gerechten gaart. Aanbakken of overgaar koken is niet mogelijk! Deel je dag in naar behoeften en laat de slowcooker het werk doen.

COMPACTE, DIGITALE SLOWCOOKER

Zet een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel zonder heel de dag in de keuken te hoeven staan! Met deze slowcooker is dat een eitje. Met een inhoud van 2,4 liter is hij goed voor 2 tot 3 personen. Door gerechten langzaam te garen blijven smaken en vitamines behouden! Gezond en smakelijk dus. De uitneembare keramieken binnenschaal is geschikt voor gebruik in de oven. Daarnaast beschikt deze digitale slowcooker over een glazen deksel. Zo kun je je gerecht door het deksel heen in de gaten houden.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal standen	2	Inhoud	2,4 Liter
----------------	---	--------	-----------

FUNCTIES

Timerfunctie	Ja	Warmhoudfunctie	Ja
--------------	----	-----------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Materiaal deksel	Glas
-------	-------	------------------	------

ONDERHOUD & REINIGING

Uitneembare binnenpan Ja

Vaatwasbestendige
onderdelen Ja