



Merk: **Bosch**  
Model: HBA4330B1

Gratis kookboek naar keuze bij aankoop van een Serie 4, 6 of 8 oven van Bosch.

**€ 819,99**



## Acties



**Bosch Oven Serie 4, 6 of 8: gratis kookboek naar keuze**

Actie geldig tot 31/12/2024

## Omschrijving

- Rode LED display : gemakkelijk in gebruik.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- EcoClean: reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.
- Telescopische rail op 1 niveau: handig en in -en uitladen van bakplaten op alle niveaus.
- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.

### LED display

Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

### Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

**Maak van jouw oven een schoonmaakhulp.**

Met EcoClean verlies je na gebruik van de oven veel minder tijd met schoonmaken. Op de achterwand van de oven is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes aangebracht. Vetspatten die hier mee in aanraking komen breken vanzelf af door middel van oxidatie. Alleen de zijwanden, de binnenzijde van de ovendeur en de bodem moeten nog op de reguliere manier worden schoongemaakt. De coating herstelt zichzelf daarna iedere keer als de oven wordt verwarmd. Voor zolang als het toestel meegaat.

**Gemakkelijker gebruik van je bakplaten.**

Met traditionele telescopische rails ben je beperkt tot drie hoogteniveaus waarop je bakplaten kunt inschuiven. Bosch biedt daarnaast ook niveau-onafhankelijke telescopische rails. Daarmee kun je de lade op ieder gewenst niveau plaatsen, inclusief het grillniveau, wat roosteren nog makkelijker maakt. De lade is eenvoudig vast te maken en te verwijderen.

**De zachte manier van koken.**

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt – zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat – hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

**Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.**

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebrad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

## Specificaties

**ALGEMEEN**

Inhoud ovenruimte	71 Liter	Verwarmingswijze	Grill
-------------------	----------	------------------	-------

**ENERGIEVERBRUIK**

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,97 kWh	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,81 kWh
Energieklasse	A		

**FYSIEKE KENMERKEN**

Aansluitwaarde	3400 W	Breedte	59,4 cm
Hoogte	59,5 cm	Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm	Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58,5 cm		

## OVENKENMERKEN

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja	Grill	Ja
Maximale oventemperatuur	275 °C	Minimale oventemperatuur	50 °C
Pizzastand	Nee		

## VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----