



Merk: **Bosch**
Model: HRA4340B1

Gratis kookboek naar keuze bij aankoop van een Serie 4, 6 of 8 oven van Bosch.

€ 869,99



Acties



Bosch Oven Serie 4, 6 of 8: gratis kookboek naar keuze

Actie geldig tot 31/12/2024

Omschrijving

Multifunctionele oven met Added Steam 60 x 60 cm Zwart

- Rode LED display : gemakkelijk in gebruik.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- EcoClean: reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevuilde oven.
- Telescopische rail op 1 niveau: handig en in -en uitladen van bakplaten op alle niveaus.

LED display

Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een

vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Maak van jouw oven een schoonmaakhulp.

Met EcoClean verlies je na gebruik van de oven veel minder tijd met schoonmaken. Op de achterwand van de oven is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes aangebracht. Vetspatten die hier mee in aanraking komen breken vanzelf af door middel van oxidatie. Alleen de zijwanden, de binnenzijde van de oven deur en de bodem moeten nog op de reguliere manier worden schoongemaakt. De coating herstelt zichzelf daarna iedere keer als de oven wordt verwarmd. Voor zolang als het toestel meegaat.

Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

Gemakkelijker gebruik van je bakplaten.

Met traditionele telescopische rails ben je beperkt tot drie hoogteniveaus waarop je bakplaten kunt inschuiven. Bosch biedt daarnaast ook niveau-onafhankelijke telescopische rails. Daarmee kun je de lade op ieder gewenst niveau plaatsen, inclusief het grillniveau, wat roosteren nog makkelijker maakt. De lade is eenvoudig vast te maken en te verwijderen.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt - zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat - hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraden voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte

71 Liter

Verwarmingswijze

Grill,
Onderwarmte,
Bovenwarmte

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per
cyclus (conventioneel) 0,97 kWh

Energieklasse A

Elektrisch verbruik per
cyclus (hetelucht) 0,81 kWh**FYSIEKE KENMERKEN**

Aansluitwaarde 3400 W

Diepte 54,8 cm

Kleur Zwart

Nisdiepte (minimaal) 55 cm

Breedte 59,4 cm

Hoogte 59,5 cm

Nisbreedte (minimaal) 56 cm

Nishoogte (minimaal) 58,5 cm

OVENKENMERKENBoven- en onderwarmte
(conventioneel) JaMaximale
oventemperatuur 275 °C

Pizzastand Ja

Grill Ja

Minimale oventemperatuur 50 °C

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging Ja