



Merk: **Bosch**
Model: HRG4785B1

Gratis kookboek naar keuze bij aankoop van een Serie 4, 6 of 8 oven van Bosch.

€ 1.379,99



Acties



Bosch Oven Serie 4, 6 of 8: gratis kookboek naar keuze

Actie geldig tot 31/12/2024

Omschrijving

Multifunctionele oven met Added Steam 60 x 60 cm Zwart

- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- Bediening met wit LCD-display: gemakkelijk in gebruik dankzij directe toegang tot alle functies, temperatuurinstellingen en met temperatuurindicatie.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- Pyrolytische zelfreiniging: reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.
- Telescopische rail op 1 niveau: handig en in -en uitladen van bakplaten op alle niveaus.

Met de Braadthermometer is gissen verleden tijd.

De ingebouwde Braadthermometer houdt uw gerechten perfect op de juiste temperatuur. U hoeft hem alleen maar in uw gerecht te steken, te verbinden met de oven en de gewenste

kerntemperatuur te selecteren. Zo wordt bijvoorbeeld uw vlees op een lage stand altijd heerlijk mals en sappig.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Gemakkelijker gebruik van je bakplaten.

Met traditionele telescopische rails ben je beperkt tot drie hoogteniveaus waarop je bakplaten kunt inschuiven. Bosch biedt daarnaast ook niveau-onafhankelijke telescopische rails. Daarmee kun je de lade op ieder gewenst niveau plaatsen, inclusief het grillniveau, wat roosteren nog makkelijker maakt. De lade is eenvoudig vast te maken en te verwijderen.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	71 Liter	Verwarmingswijze	Microgolf, Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte
-------------------	----------	------------------	--

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,99 kWh	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,81 kWh
Energieklasse	A		

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	3600 W	Breedte	59,4 cm
Diepte	54,8 cm	Hoogte	59,5 cm

Kleur	Zwart	Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Nishoogte (minimaal)	58,5 cm

ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven	Pyrolyse
-----------------------	----------

OVENKENMERKEN

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja	Bovenwarmte	Ja
Grill	Ja	Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C	Onderwarmte	Ja
Ontdooifunctie	Ja	Pizzastand	Ja

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----