



Merk: **KitchenAid**
Model: 5KHBRV71BM

€ 179,00



Omschrijving

Draadloze staafmixer met batterij

Deze krachtige staafmixer heeft geen snoer, zodat je hem kunt gebruiken waar je maar wilt. De oplaadbare, verwijderbare batterij voorziet niet alleen dit apparaat van stroom, maar alle apparaten uit het KitchenAid Go draadloze systeem. Geen lastige stroomkabels meer, maar gewoon van de vrijheid genieten

Mixen en meer gaat nu draadloos met KitchenAid

De kracht om iets te maken, de kracht om te bewegen! De draadloze staafmixer met accessoires en batterij maakt deel uit van het draadloze KitchenAid Go systeem. Zonder snoer of stopcontact kun je gaan en staan waar je wilt.

Dit assortiment draadloze keukenapparaten omvat daarnaast een handmixer, hakmolen, draagbare blender, een koffiemolen en een handstofzuiger. Perfect om nieuwe recepten te proberen - of gemakkelijk oude favorieten te bereiden. En nadien kun je zelfs stofzuigen.

Het slimme? Je hebt maar één verwisselbare batterij nodig om al deze draagbare keukenapparaten van stroom te voorzien. Koop dus je eerste draadloze apparaat met batterij, dan kun je vervolgens je collectie uitbreiden met apparaten zonder batterij. Stel je eigen systeem samen met al je favoriete keukenhulpjes. Je kunt ook een extra batterij*** kopen, zodat je tijdens je meest creatieve momenten altijd een opgeladen batterij bij de hand hebt.

Oplaadbare lithium-ionbatterij van 12 V

De krachtige, oplaadbare batterij biedt tot 30 minuten gebruiksduur*. Plaats de batterij op de mixer en klik deze op zijn plaats. Controleledlampjes aan de zijkant van de batterij tonen hoe goed de batterij is opgeladen.

Tijd om op te laden? Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden*.

Kracht in de palm van je hand

Staaftmixers, ook wel pureermixers of dompelmixers genoemd, zijn een van de handigste keukenapparaten die er zijn. En als je draadloos gaat, kun je soepen, shakes, sauzen en zelfs

babyvoeding maken zonder dat je in de buurt van een stopcontact hoeft te zijn.

De verwijderbare mixstaaf met het vierpunts roestvrijstalen mes, verwerkt je ingrediënten in een mum van tijd. Je hebt de controle over je mixresultaten dankzij de variabele snelheidsregelaar. Zo makkelijk dat je het met één hand kan doen!

Mixen en bewaren

De inbegrepen BPA-vrije mengbeker van 700 ml is ideaal om je heerlijke mengsels eerst in te mixen en daarna in te bewaren. Als je klaar bent met je creatie, doe je het deksel erop en zet je hem in de koelkast tot je klaar bent om ervan te genieten.

Bescherm je potten en pannen

Mix in de inbegrepen mengbeker of direct in je pan. De panbeschermer beschermt je pan tegen krassen.

De beschermer zorgt voor net genoeg afstand tussen de messen en je kookgerei, zodat alle energie direct naar het mixen van je ingrediënten gaat. Mix en kook tegelijkertijd tot je de gewenste consistentie hebt.

Specificaties

ACCESSOIRES

Inhoud beker 1	700 ml
----------------	--------

ALGEMEEN

Type mixer	Handmixer	Variabele snelheid	Ja
------------	-----------	--------------------	----

FUNCTIES

Kneedfunctie	Ja	Mixfunctie	Ja
--------------	----	------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Materiaal	Kunstof
-------	-------	-----------	---------

GEBRUIKSGEMAK

Draadloos	Ja	Snoerlengte	90 m
-----------	----	-------------	------