



Merk: **Bosch**

Model: PXX375FB1E

€ 949,99



Omschrijving

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

Kies een willekeurige plek voor uw pannen en braadsleden

Of u nu één pan of meerdere gebruikt, u kunt ze achter elkaar of naast elkaar plaatsen. Dankzij FlexInduction van Bosch, heeft u keuzevrijheid. Omdat inductie de onderkant van de pan verhit en niet het fornuis zelf, kunt u overal op het oppervlak van het fornuis koken. U kunt uw fornuis gebruiken als een conventioneel inductiefornuis met afzonderlijke kookzones of deze allemaal verbinden met een druk op de knop. Zo kunt u extra ruimte winnen, bijvoorbeeld voor het positioneren van groot kookgerei zoals braadsleden, waar u maar wilt.

Gemakkelijk te begrijpen, nog gemakkelijker te gebruiken

Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel, kunt u de kookplaten selecteren en de specifieke vermogensstand instellen die u wilt - direct en snel. DirectSelect is ook voorzien van een praktisch energieverbruikdisplay, evenals QuickStart en ReStart functies.

Breng uw kookkunsten op een totaal nieuw niveau

Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel, kunt u de kookplaten selecteren en de specifieke vermogensstand instellen die u wilt - direct en snel. DirectSelect is ook voorzien van een praktisch energieverbruikdisplay, evenals QuickStart en ReStart functies.

Specificaties

ALGEMEEN

Inbouwwijze

Inbouw

Type kookplaat

Inductie

BEDIENING

Bediening Tiptoetsen

FUNCTIES

Timerfunctie Ja

FYSIEKE KENMERKEN

| | | | |
|------------------------------|--------------|---|--------------|
| Afmetingen kookplaat (B x D) | 306 x 527 mm | Afmetingen uitsnijding werkblad (B x D) | 270 x 490 mm |
| Afwerking rand | RVS | Kleur | Zwart |

GEBRUIKSGEMAK

Automatische stop Ja

KOOKPLAATKENMERKEN

Aantal kookzones 2

STROOM

Vermogen 3700 W

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging Ja