


Merk: **Siemens**

Model: EX275FXB1E



€ 1.739,99



Omschrijving

Regel de temperatuur zonder druk - of draaiknoppen: touchSlider-bedieningselement

Met onze innovatie touchSlider-technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met u vinger ernaartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensors en gaat in stappen van een half met een maximum van 9.

Een kookzone, duizend mogelijkheden: flexInduction

Potten en pannen verschillen net zoveel van elkaar als het eten dat u erin bereidt, maar met flexInduction kunt u uw kookplaat er flexibel op aanpassen. Er zijn niet alleen twee traditionele kookzones, maar ook twee rechthoekige inductiekookzones die gecombineerd kunnen worden tot een enkele grote zone. U kunt uw kookgerei overal binnen dit gebied plaatsen.

Kookwekker

Gemakkelijker koken dankzij de kookwekkerfunctie.

Digitaal display

Modern bedieningsgemak dankzij het digitale display.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Specificaties

ALGEMEEN

Type kookplaat	Inductie
----------------	----------

BEDIENING

Type bediening Slider

FUNCTIES

Timerfunctie Ja uur

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde 7400 W

Afwerking rand Facet

Breedte 90 cm

Nisbreedte (minimaal) 88 cm

Nisdiepte (minimaal) 33 cm

GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding restwarmte Ja

KOOKPLAATKENMERKEN

Aantal kookzones 6

Booster-functies Ja

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging Ja

Overkookbeveiliging Ja