



Merk: **Crock-Pot**

Model: CR024

€ 149,00



Omschrijving

CR024 Slow en multi cooker 5,6L (tot 7 personen)

De Multi Cooker van Crock-Pot heeft alles in huis. Met de 5 voorgeprogrammeerde functies kun je braden, stomen, sauteren, roosteren, bakken én slowcooken!

Ideaal is dat je tussen de functies kunt schakelen: braad bijvoorbeeld het vlees aan en schakel vervolgens naar de slowcook-stand. Er is geen extra pan nodig!

Multi Cooker is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen.

Specificaties

Artikelcode: CR024

Afmetingen: 26 x 44 x 28 cm

Gewicht: 5 kg

Materiaal: RVS/ Glas

Vermogen: 1100 - 1300 Watt

Accessoires

- Rekje
- Handleiding

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud 5,7 Liter

FUNCTIES

Bakfunctie	Optioneel	Sudderfunctie	Ja
Timerfunctie	Ja uur	Warmhoudfunctie	Ja

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Materiaal deksel	Glas
-------	-------	------------------	------

STROOM

Vermogen 1300 W