

Merk: **Le Creuset**

Model: 59139016000664

**€ 63,00**

0 6 3 0 8 7 0 0 7 5 0 8 4



0 630870 075084 >



Omschrijving

Pop! Iedereen is dol op het feestelijke moment waarop een fles champagne of mousserende wijn wordt geopend. Dit meesterlijke hulpmiddel draagt bij aan de magie. Schuif de kurkentrekker gewoon over de hals van uw fles, druk hem stevig vast en draai eraan. De kurk vliegt er met een feestelijke knal vanaf, voordat hij veilig wordt opgevangen.

Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.

Specificaties

ALGEMEEN

Elektrisch	Nee
------------	-----

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Kleur/Stijl	Black Nickel
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		