

Merk: **Cosy & Trendy**

Model: 5485551



€ 5,37



Omschrijving

Met dit praktische 2-in-1 accessoire kraakt u in een mum van tijd noten zonder de kern te breken, om te serveren bij een kaasplank, salades en yoghurt. Met het grootste gemak ontkurkt u ook uw favoriete fles champagne of schuimwijn, waarbij er geen mousse of wijn verloren gaat. Knallende feestjes gegarandeerd, zonder rondvliegende kurken. Ook voor het openen van flessen met draaidop is dit bar- en keukenhulpje heel handig. Reinig de notenkraaker met warm water, een vochtige doek en mild reinigingsmiddel. Droog onmiddellijk af. Nooit laten weken in water en niet in de vaatwasser steken. NOTENKRAKER

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur

Naturel

Materiaal

HOUT