

Merk: **Crock-Pot**  
Model: CR052**€ 99,00**

## Omschrijving

Deze Slow Cooker voorzien van scharnier deksel kan eenvoudig de meest uiteenlopende gerechten bereiden. Zonder de gehele dag in de keuken te staan, bereid je in een handomdraai gerechten tot maximaal vijf personen. Door het langzaam garen van gerechten blijven alle smaken en belangrijke voedingsstoffen ook nog eens beter behouden.

Ideaal aan deze 4,7 liter Slow Cooker is zijn timerfunctie die is in te stellen van 30 minuten tot 20 uur. Schakel hem in voor de start van de werkdag of een leuk uitje. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, treedt automatisch de warmhoudstand in werking, zodat het gerecht perfect op temperatuur blijft.

Je kunt direct aan tafel. Dat is nog eens lekker thuiskomen!

## Specificaties

### ALGEMEEN

Inhoud	5 Liter
--------	---------

### FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart
-------	-------

### ONDERHOUD & REINIGING

Uitneembare binnenpan	Ja	Vaatwasbestendige onderdelen	Ja
-----------------------	----	------------------------------	----