

Merk: Bissell
Model: B2368

€ 29,99



Omschrijving

Dit accessoire kan worden bevestigd aan de slang van uw tapijt- of vlekkenreiniger van BISSELL, waardoor nog meer functionaliteit wordt geboden.

Plaats het accessoire recht op de vlek die u wilt verwijderen en activeer de trekker om een mengsel van de formule en water op de vlek te spuiten. Laat de trekker los en schrob voorzichtig met de borstel over de vlek om deze helemaal te verwijderen.

Specificaties

FUNCTIES

Geschikt voor merk	Bissell
--------------------	---------