



Merk: Bissell
Model: B2370

€ 24,99



Omschrijving

Dit accessoire kan worden bevestigd aan de slang van uw tapijt- of vlekkenreiniger van BISSELL.

Plaats het accessoire recht op de vlek die u wilt verwijderen en activeer de trekker om een mengsel van de formule en water op de vlek te spuiten. Laat de trekker los en schrob voorzichtig met de borstel over de vlek om deze helemaal te verwijderen. Dit accessoire ruimt opgeruimd vuil op in een interne, gescheiden en verwijderbare afvalbak. Zo kunt u vuil gemakkelijk verwijderen door alleen de afvalbak leeg te maken. Het vuil komt niet in de slang of machine, zodat deze schoon blijven.

Specificaties

FUNCTIES

Geschikt voor merk

Bissell