


Merk: **Miele**
Model: 11167490

Bij aankoop van 5 Miele keukentoeestellen, waarvan 1 stoomoven, ontvangt u een gratis individueel productadvies.

€ 1.539,00



Acties



Miele Keukentoeestellen: Gratis individueel productadvies

Actie geldig tot 31/12/2024

Omschrijving

Losse inductiekookplaat met 4 PowerFlex-kookvlakken voor maximaal vermogen

- Snel kiezen via een getallenreeks - ComfortSelect
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie
- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookvlakken
- In 620mm breed voor opliggende of vlakke inbouw

Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast – en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

ComfortSelect

In één oogopslag: alle kookzones en vermogensstanden worden via een centrale getallenreeks geregeld.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen – en daarmee nog flexibeler koken.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

Pannen klaarzetten en koken maar

U hoeft alleen de kookplaat aan te zetten – wanneer er al een pan op een kookzone staat, wordt het bijbehorende bedieningselement automatisch geactiveerd. Zo hoeft u de aparte kookzones niet meer handmatig op te starten. Bovendien wordt ook de grootte van de pan automatisch herkend – voor bijzonder efficiënt energieverbruik.

Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

Specificaties

ALGEMEEN

Type kookplaat	Inductie
----------------	----------

BEDIENING

Type bediening	Sensortoetsen
----------------	---------------

FUNCTIES

Timerfunctie	Ja	Warmhoudfunctie	Ja
--------------	----	-----------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	7300 W	Afwerking rand	Zonder decor
----------------	--------	----------------	--------------

Breedte	62 cm	Diepte	52 cm
Hoogte	3,4 cm	Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	60 cm	Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Nishoogte (minimaal)	4 cm		

GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding restwarmte	Ja	Akoestisch signaal	Ja
-----------------------	----	--------------------	----

KOOKPLAATKENMERKEN

Aantal kookzones	4	Booster-functies	Ja
Met zone koppeling	Ja		

VEILIGHEID

Automatische uitschakeling	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
----------------------------	----	-------------------	----