

Merk: **Crock-Pot**

Model: CR060

**€ 79,00**

Omschrijving

Een Crock-Pot slowcooker is een toverpotje met stekker, dat zeer geleidelijk en secuur jouw favoriete gerechten gaart. Aanbakken of overgaar koken is niet mogelijk! Deel je dag in naar behoeften en laat de slowcooker het werk doen.

DIGITALE 3,5 LITER SLOWCOOKER

Zet een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel zonder heel de dag in de keuken te hoeven staan! Met deze slowcooker is dat een eitje. Met een inhoud van 3,5 liter is hij goed voor 4 personen. Door gerechten langzaam te garen blijven smaken en vitamines behouden! Gezond en smakelijk dus. De uitneembare keramieken binnenschaal is geschikt voor gebruik in de oven. Daarnaast beschikt deze digitale slowcooker over een glazen klapdeksel. Zo kun je je gerecht door het deksel bekijken en wordt uitserveren op tafel heel gemakkelijk.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal standen	2	Inhoud	3,5 Liter
----------------	---	--------	-----------

FUNCTIES

Timerfunctie	Ja	Warmhoudfunctie	Ja
--------------	----	-----------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Grijs	Materiaal deksel	Glas
-------	-------	------------------	------

ONDERHOUD & REINIGING

Uitneembare binnenpan Ja

Vaatwasbestendige
onderdelen Ja