



Merk: **Bosch**  
Model: HSG836NC1

Gratis kookboek naar keuze bij aankoop van een Serie 4, 6 of 8 oven van Bosch.

**€ 2.589,99**



## Acties



**Bosch Oven Serie 4, 6 of 8: gratis kookboek naar keuze**

Actie geldig tot 31/12/2024

## Omschrijving

60 cm, 12 verwarmingswijzen, stomen, EcoClean, Assist, LED-verlichting, telescopische rails 1 niveau

## Specificaties

### ALGEMEEN

|                   |                                |            |       |
|-------------------|--------------------------------|------------|-------|
| Inhoud ovenruimte | 71 Liter                       | Ovenhoogte | 60 cm |
| Verwarmingswijze  | Multifunctie Hete lucht, Stoom |            |       |

### BEDIENING

|           |         |                      |     |
|-----------|---------|----------------------|-----|
| Bediening | Display | Bediening op afstand | Nee |
|-----------|---------|----------------------|-----|

Koppeling met app Nee

**ENERGIEVERBRUIK**

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) | 0,87 kWh | Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) | 0,69 kWh |
| Energieklasse                                  | A+       |  |          |

**FYSIEKE KENMERKEN**

|                      |         |                       |         |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| Aansluitwaarde       | 3600 W  | Breedte               | 59,4 cm |
| Diepte               | 54,8 cm | Hoogte                | 59 cm   |
| Kleur                | Zwart   | Nisbreedte (minimaal) | 56 cm   |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm   | Nishoogte (minimaal)  | 60 cm   |

**GEBRUIKSGEMAK**

Zachte sluiting Ja

**ONDERHOUD & REINIGING**

Reiniging van de oven Katalyse

**OVENKENMERKEN**

|                          |        |                                       |       |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Aantal verwarmingswijzen | 12     | Boven- en onderwarmte (conventioneel) | Ja    |
| Grill                    | Ja     | Langzaam Garen                        | Ja    |
| Maximale oventemperatuur | 250 °C | Minimale oventemperatuur              | 30 °C |
| Onderwarmte              | Ja     | Ontdooifunctie                        | Ja    |
| Pizzastand               | Ja     | Regenereren                           | Ja    |
| Rijzen van deeg          | Ja     | Snel voorverwarmen                    | Ja    |
| Sous-vide                | Ja     | Warmhouden                            | Ja    |

**VEILIGHEID**

Kinderbeveiliging Ja