



Merk: **Electrolux**
Model: 9029792844

€ 29,90



Omschrijving

Met deze digitale thermometer kan je de temperatuur van de koelkast of vriezer controleren om te voorkomen dat het toestel te warm of te koud wordt. Dit verspilt elektriciteit en kan leiden tot voedselbederf. De koelkast moet tussen 3°C en 5°C worden gehouden. De ideale vriestemperatuur is -18°C.

Specificaties