



Merk: Bissell
Model: B3350F

€ 9,99



Omschrijving

Met een goed onderhouden filter voorkomt u dat opgezogen stof, pollen en andere allergenen weer terug in de lucht terechtkomen. Schud de filter na elk gebruik leeg boven de vuilnisbak zodat het apparaat optimaal blijft presteren. Was de filter indien nodig met koud water en laat hem gedurende 24 uur drogen voordat u hem terug plaatst in het apparaat.

U kunt de filter eenvoudig zonder gereedschap verwijderen en vervangen.

- Gemakkelijk te bevestigen en vervangen.
- Om uw CrossWave X7 Series optimaal te laten functioneren, dient u uw stofzuigerfilter regelmatig te controleren en reinigen.
- Met een goed onderhouden filter voorkomt u dat opgezogen stof en andere deeltjes weer terug in de lucht terechtkomen.
- Vervang uw filter, afhankelijk van gebruik, elke zes maanden.

Specificaties

FUNCTIES

Geschikt voor merk

Bissell