

Merk: **Bosch**  
Model: CSG856NC1

€ 2.549,99



## Omschrijving

- TFT-Touchdisplay: toont duidelijk tekst en afbeeldingen, voor eenvoudige en intuïtieve ovenbediening.
- EcoClean Direct: eenvoudige reiniging dankzij een speciaal ontwikkelde coating die vet afbreekt tijdens het bakken.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevuilde oven.
- Added Steam: je gerechten lekker knapperig aan de buitenkant en heerlijk sappig binnenin.

### Eenvoudige, intuïtieve bediening.

Dankzij onze intuïtieve bedieningsring en touchscreen kun je de oven heel eenvoudig bedienen. Door aan de bedieningsring te draaien, kun je de instellingen van je oven aanpassen, en het TFT-Touchscreen geeft bij elke stap tekst, afbeeldingen en direct selecteerbare knoppen weer. Zo heb je altijd een compleet overzicht en controle over de functies van je oven.

### Het reinigen van je oven was nog nooit zo eenvoudig.

Met EcoClean Direct heb je veel minder schoonmaakwerk. Een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes op de bovenwand en zijwanden van de oven breekt vetspatten af tijdens het braden of bakken. Wanneer je de oven wilt reinigen, hoef je enkel maar de ovenbodem en de glazen deur schoon te maken. Voor een optimale reiniging activeer je eenvoudig af en toe de regeneratieprogramma. Deze duurzame coating bespaart je tijd en energie, waardoor je meer tijd hebt voor de zaken waar je van houdt.

### Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem

zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

### Knapperig aan de buitenkant, sappig binnenin.

Door altijd precies de juiste hoeveelheid stoom toe te voegen op het moment dat het nodig is, krijg je met de Added Steam-functie een overheerlijke textuur, aan de buitenkant én binnenin. Ideaal om brood te bakken met een lekker krokante korst en een luchtige kruim. Je kunt het ook gebruiken voor onovertroffen resultaten als je gerechten roostert of opwarmt. Gewoon het waterreservoir vullen en de oven doet de rest.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	47 Liter	Installatie stoomoven	Inbouw
-------------------	----------	-----------------------	--------

### ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	A+
---------------	----

### FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	3300 W	Breedte	59,4 cm
Diepte	54,8 cm	Gewicht	35,3 kg
Hoogte	45,5 cm	Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm	Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	45 cm		

### ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Katalyse
-----------------------	------------------------

### OVENKENMERKEN

Grill	Ja	Maximale oventemperatuur	250 °C
Ontdooifunctie	Ja	Rijzen van deeg	Ja
Snel voorverwarmen	Ja		

### VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----