



Merk: **Bosch**
Model: CSG958DB1

€ 2.499,99



Omschrijving

- Added Steam: je gerechten lekker knapperig aan de buitenkant en heerlijk sappig binnenin.
- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- PerfectBake Plus: regelt de instellingen en zegt je precies wanneer je je gerecht uit de oven moet halen.
- PerfectRoast Plus: weet precies wanneer je gebrad klaar is.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.

Knapperig aan de buitenkant, sappig binnenin.

Door altijd precies de juiste hoeveelheid stoom toe te voegen op het moment dat het nodig is, krijg je met de Added Steam-functie een overheerlijke textuur, aan de buitenkant én binnenin. Ideaal om brood te bakken met een lekker krokante korst en een luchtige kruim. Je kunt het ook gebruiken voor onovertroffen resultaten als je gerechten roostert of opwarmt. Gewoon het waterreservoir vullen en de oven doet de rest.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt - zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat - hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Intelligent bakken.

Bakken was nog nooit zo eenvoudig: de PerfectBake Plus-sensor meet het vocht in je oven en stelt het bakprogramma, de baktijd en de temperatuur automatisch in. Selecteer gewoon een gerecht (bijvoorbeeld 'muffins') en druk op Start. De oven doet de rest. En het beste van al is dat je dankzij de artificiële intelligentie kunt zien hoe lang het nog duurt voor je gerecht klaar is om op te dienen, zodat je je ovenwantsen alvast kunt bovenhalen. Om PerfectBake Plus te

gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Het collectieve kookgeheugen van duizenden gebruikers wereldwijd - nu in jouw oven.

Voor rosbief, een hele vis of kip valt of staat alles met de juiste gaartijd. Met PerfectRoast Plus behoort nattevingerwerk tot het verleden: je oven laat je weten wanneer je gerecht perfect gaar is. De vleessensor gebruikt drie meetpunten om de temperatuur van je gerecht te controleren. Zodra de geselecteerde kerntemperatuur bereikt is, is je gerecht perfect geroosterd. Dankzij de artificiële intelligentie vertelt je oven je zelfs hoe lang het nog duurt voor je gerecht klaar is om op te dienen, zodat jij je maaltijden perfect kunt timen. Om PerfectRoast Plus te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account. Daarnaast helpt de Meat Probe Assistant je ook als je niet zeker bent welke instelling het best geschikt is voor jouw favoriete cuisson. Wil je je biefstuk bijvoorbeeld saignant, dan stelt de Assistant de juiste kerntemperatuur voor - in dit geval 58 °C.

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Trends en tips verzameld op één plaats.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwe kooktrends kost tijd en moeite. Behalve met Home Connect. De app geeft je snel toegang tot innovatieve kooktips en -technieken - rechtstreeks op je smartphone of tablet. Je kookkunsten naar een hoger niveau tillen was nog nooit zo gemakkelijk.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Ontdek een wereld aan smaken.

Als je op zoek gaat naar een nieuw gerecht om uit te proberen, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Maar nu hoef je niet lang meer te zoeken naar dat éne recept. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account en ontdek een inspirerende selectie overheerlijke recepten met Home Connect en onze partnerapps zoals 'Kitchen Stories' en 'foodfitter'. Gewoon een recept selecteren en de instellingen rechtstreeks naar je oven sturen. Geniet van de flexibele bereiding en vooral van de lekkere maaltijd.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google

Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Het reinigen van je oven was nog nooit zo eenvoudig.

Met EcoClean Direct heb je veel minder schoonmaakwerk. Een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes op de bovenwand en zijwanden van de oven breekt vetspatten af tijdens het braden of bakken. Wanneer je de oven wilt reinigen, hoef je enkel maar de ovenbodem en de glazen deur schoon te maken. Voor een optimale reiniging activeer je eenvoudig af en toe de regeneratieprogramma. Deze duurzame coating bespaart je tijd en energie, waardoor je meer tijd hebt voor de zaken waar je van houdt.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	47 Liter
-------------------	----------

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	A+
---------------	----