



Merk: **Bosch**
Model: PXY895DX6E

Bij aankoop van een FlexInduction-kookplaat of FlexInduction-kookplaat met (geïntegreerde) dampkap. GRATIS pannenset t.w.v. max. €349,99 - zie voorwaarden

€ 2.329,99



Acties



Bosch Flexinducton kookplaat: Pannenset gratis

Actie geldig tot 31/12/2024

Omschrijving

- DirectSelect Premium: ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- Uitgebreide FlexZone: maximale ruimte op je kookplaat voor groot kookgerei.
- PerfectCook: vermijdt overkoken dankzij de precieze regeling van de kooktemperatuur.
- PerfectFry: geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- PowerBoost: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

Extra brede touchscreen-bediening.

DirectSelect Premium is een 30 cm brede bediening waarmee je alles perfect onder controle houdt. Het ruime ontwerp en de makkelijk leesbare tekst maakt de bediening van de kookplaatinstellingen erg handig. Selecteer de kookzones, vermogensniveaus en andere opties met een simpele tik. Om in lijn te blijven met het strakke en elegante ontwerp verdwijnt de volledige interface wanneer de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Maximale flexibiliteit voor je inductiekookplaat.

Met de Uitgebreide FlexZone combineer je niet alleen vooraan en achteraan flexibele zones, maar ook naar de zijkanten toe, dankzij een flexibele zone in het midden. Je kookplaat detecteert automatisch de grootte en positie van het kookgerei in de zone en verwarmt die oppervlakken. Plaats een grote braadpan zijdelings aan de bovenkant van je kookplaat, terwijl je genoeg ruimte overhoudt voor grote en kleine pannen.

Overkoken is verleden tijd.

De juiste temperatuur is cruciaal voor het behalen van de perfecte kookresultaten. Een paar graden te hoog en uw risotto brandt aan, de melk kookt over of de worstjes barsten. PerfectCook bestuurt en regelt de temperatuur van de steelpan automatisch tijdens het koken, waardoor er eindelijk een einde komt aan te lang garen, aanbranden en overkoken.

Nooit meer laat je iets aanbranden.

Om vlees goed te bakken, heb je de juiste temperatuur nodig. Als deze te hoog is, zal zelfs de beste steak te snel bakken en aanbranden. De PerfectFry sensor controleert continu de temperatuur van de pan zodat het vlees niet aanbrandt. Kies uit vijf vastgelegde temperatuurniveaus voor een altijd perfect resultaat.

Versnel je kookkunsten.

Wanneer je snelle en makkelijke maaltijden nog rapper op tafel wilt hebben, kan PowerBoost je helpen. Deze praktische functie voegt extra vermogen toe voor ultrasnelle verwarming. Gebruik het op je inductiekookplaat om grote hoeveelheden water te koken en verwarm bijna 35% sneller in vergelijking met het hoogste vermogen.

Specificaties

ALGEMEEN

Type kookplaat	Inductie
----------------	----------

FUNCTIES

Timerfunctie	Ja	Warmhoudfunctie	Ja
--------------	----	-----------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	7400 W	Breedte	81,6 cm
Diepte	52,7 cm	Hoogte	5,1 cm
Kleur	Zwart	Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm	Nishoogte (minimaal)	5,1 cm

KOOKPLAATKENMERKEN

Aantal kookzones 4

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging Ja