




Merk: **Bosch**
Model: SBT6TC800E

€ 1.579,99



Omschrijving

- PerfectDry: perfect droog met minder energie, ook bij moeilijk te drogen items.
- Energieklasse A: onze meest energiezuinige vaatwassers.
- Intelligent programma: past de was- én droogcyclus aan aan jouw voorkeuren.
- Max Flex korven: voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- Silence Plus: de opmerkelijk stille 43 dB vaatwasser.

Perfect droog met minder energieverbruik*

Wanneer je de vaatwasser leegmaakt, kunnen sommige borden (vooral plastic) nog nat zijn. De PerfectDry-vaatwassers zorgen voor een perfecte droging met het natuurlijke mineraal zeoliet. Zeolieten gebruiken de vochtigheid van de reinigingsfase en geven deze tijdens de droogfase af als warme, droge lucht. Met PerfectDry kunnen je schotels onmiddellijk in de keukenkast, en dat met minder energieverbruik*. *Bosch PerfectDry-vaatwasser met Zeolith-technologie en energieklasse B vergeleken met een vergelijkbare Bosch-vaatwasser zonder Zeolith-technologie en met energieklasse D

Energieklasse A: onze meest energiezuinige vaatwassers.

Wanneer het gaat om besparingen op grondstoffen én voldoen aan de beste was-resultaten, moet je vaak toegevingen doen. Dankzij onze zeer efficiënte systemen om energie te besparen gebaseerd op de Zeolite droogtechnologie, een innovatieve isolatie op basis van mousse en intelligente elektronica, behalen onze vaatwassers de energieklasse A. Je hoeft nooit nog toegevingen te doen, niet voor de keuze van het programma, noch voor de opties. Vertrouw onze Bosch vaatwassers met energieklasse A, ze zijn efficiënt en perfect in alle omstandigheden.

Intelligent programma: past de was- én droogcyclus aan aan jouw voorkeuren.

Vele huishoudens willen dat hun vaatwasser op de meest efficiënte manier wast en droogt, en liefst ook zo snel mogelijk. Met het Intelligent programma past je toestel de wascyclus aan.

Eens het programma is afgerond, kan je de was- en droogresultaten of de duur evalueren via de Home Connect app. De vaatwasser past vervolgens automatisch zijn instellingen aan en stelt je alternatieven voor, zoals bijvoorbeeld een energiezuinige oplossing. Bovendien biedt het programma je volledige transparantie over het water- en energieverbruik.

Kwaliteit en flexibiliteit in elk detail.

Het goed laden van al je servies kan soms moeilijk zijn. De Max Flex korven maken het zo gemakkelijk mogelijk, met een stabielere onderste korf en neerklapbare noppen om eenvoudig grote artikelen te plaatsen. Bovendien voorkomen de nieuw ontworpen houders voor glazen, anti-slip stroken en tassen-houders dat je vaat begint te glijden. De Max Flex korven zorgen voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.

Plaats voor bestek en klein kookgerei in de Vario-besteklade

De uittrekbare Vario-besteklade voegt een derde laadniveau toe en maakt ActiveWater-vaatwassers nog comfortabeler in gebruik. Het is de ideale plaats voor bestek en klein kookgerei zoals opscheplepels en gardes. Zo biedt hij meer flexibiliteit bij het inladen en ontstaat er meer ruimte in de vaatwasser. De bestekkorf in de onderkorf kan worden vervangen door de Vario-besteklade, die ruimte biedt voor maximaal 14 bestekken bij vaatwassers van 60 cm en 10 bestekken bij vaatwassers van 45 cm.

Een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Niemand wordt graag afgeleid door lawaai. Als rust en stilte belangrijk voor je zijn, is de Silence Plus 43 dB vaatwasser het antwoord. Hij is opmerkelijk stil waardoor je keuken een oase van rust wordt.

Extra grondige reiniging van zwaar bevuilde items.

Opgedroogde etensresten zijn bij niemand geliefd: gelukkig maakt de Extra Clean Zone de vaat in de bovenkorf grondig schoon. Drie roterende watersproeiers zorgen voor extra schoonmaakkracht. En dat allemaal zonder extra detergent of een hogere temperatuur. Met één druk op de knop zorgt je vaatwasser voor een perfect resultaat.

Je favoriete wasprogramma met de druk op een knop.

Haal het beste uit je geconnecteerde vaatwasser en vereenvoudig je dagelijkse leven. Met de "Favorieten"-functie kan je simpelweg de programma's en opties configureren die je het meest gebruikt. De geprogrammeerde instellingen kunnen gestart worden via de Home Connect app of rechtstreeks op de Bedieningsband in een enkele klik. Combineer bijvoorbeeld de optie Extra Dry met het programma Eco 50 ° en start de vaatwasser met één klik. Gepersonaliseerde instellingen staan je toe om de vaat te doen met de druk op een knop.

Duidelijke indicatie van de status

Weet je niet of je vaatwasser klaar is om uitgeladen te worden? Het praktische statuslampje geeft aan of je vaatwasser nog in werking is of klaar is om uitgeladen te worden. Het lampje bevindt zich in de linker bovenhoek van het toestel en voorkomt, dankzij witte lampjes, dat je de deur te vroeg opent.

OpenAssist: eenvoudig openen zonder greep.

Met OpenAssist opent u uw volledig geïntegreerde ActiveWater-vaatwasser door de voorkant van de machine aan te raken. De deur gaat gedeeltelijk open, zodat u de vaatwasser kunt in-

en uitladen. De greeploze vaatwasserdeur is de perfecte keuze voor eigentijdse designkeukens met moderne apparatuur in dezelfde stijl. En naast het stijlvolle aspect zijn ze ook bijzonder gebruiksvriendelijk.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal bestekken	14	Type vaatwasser	Volledig integreerbaar
------------------	----	-----------------	------------------------

ENERGIEVERBRUIK

Duurtijd eco-programma	4:55	Energieklasse	A
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	54 kWh	Geluidsniveau	43 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B	Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	59,8 cm	Diepte	55 cm
Hoogte	86,5 cm	Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Nishoogte (maximaal)	92,5 cm

GEbruIKSGEMAK

Aanduiding resttijd	Optioneel	Eindsignaal programma	Ja
Uitgestelde start	Ja		

PROGRAMMA'S

Aantal afwasprogramma's	8
-------------------------	---

UITRUSTING

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------