



Merk: **Siemens**
Model: HR372ABS0S

Gratis kookboek naar keuze bij aankoop van een iQ300, iQ500 of iQ700 oven van Siemens.

€ 1.009,99



Acties



Siemens oven iQ300, iQ500 of iQ700: Gratis kookboek naar keuze

Actie geldig tot 31/12/2024

Omschrijving

Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

For easy, user-friendly oven control.

With its clearly arranged display without any knobs, the LED-Touchcontrol makes operating your Siemens oven with pyrolytic cleaning easy and convenient. All oven functions are shown on the display, and heating mode, temperature, duration as well as all other functions can be set via touch buttons. Depending on the oven model, the display is integrated into a glass panel, all of which are easy to clean.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een

uitstekend resultaat.

Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

De functie Snel voorverwarmen verwarmt de oven extreem snel voor - zonder extra energie te verbruiken. Zo worden opwarmtijden tot een minimum beperkt.

- activeClean® - Het automatische, zelfreinigende ovensysteem.
- LED-Touchcontrol (blue/white): Easy-to-use, without any knobs.
- 3D Hetelucht Plus - Gelijkmatische warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.
- Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

Specificaties

ALGEMEEN

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Inhoud ovenruimte | 71 Liter | Inhoud waterreservoir | 250 ml |
| Verwarmingswijze | Grill, HotAir Steam | | |

BEDIENING

| | | | |
|--------------------------|----|-----------|---------------|
| Automatische programma's | 10 | Bediening | Touch Control |
|--------------------------|----|-----------|---------------|

ENERGIEVERBRUIK

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) | 0,99 kWh | Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) | 0,81 kWh |
| Energieklasse | A | | |

FYSIEKE KENMERKEN

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| Aansluitwaarde | 3600 W | Breedte | 59,4 cm |
| Diepte | 54,8 cm | Hoogte | 59,5 cm |
| Kleur | Zilver | Nisbreedte (minimaal) | 56 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm | Nishoogte (minimaal) | 58,5 cm |

ONDERHOUD & REINIGING

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Reiniging van de oven | Hydrolyse, Pyrolyse |
|-----------------------|------------------------|

OVENKENMERKEN

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Aantal verwarmingswijzen | 5 | Boven- en onderwarmte (conventioneel) | Ja |
| Maximale oventemperatuur | 275 °C | Minimale oventemperatuur | 30 °C |
| Pizzastand | Ja | Snel voorverwarmen | Ja |

VEILIGHEID

| | |
|-------------------|----|
| Kinderbeveiliging | Ja |
|-------------------|----|