



Merk: Philips
Model: QP430/50

€ 37,99



Omschrijving

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

- Unieke OneBlade-technologie
- Past op OneBlade-handgrepen**
- Mesje dat niet snel slijt
- Innovatief 360 mes
- Style met minder bewegingen

Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en stylen

Het innovatieve 360-mes kan in alle richtingen buigen en past zich aan de contouren van uw gezicht aan. Het ontwerp maakt continu contact met de huid en continue controle mogelijk. Zo kunt u eenvoudig lastig bereikbare plekjes trimmen en scheren, met minder bewegingen en veel comfort.

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingsstelsel - een glijcoating en afgeronde uiteinden - wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.

Past op OneBlade-handgrepen**

Past op alle OneBlade-producten: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) behalve QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring.

Innovatief 360 mes

Beweegt in alle richtingen om te zorgen dat u constant huidcontact houdt, terwijl u te allen tijde de controle hebt, zelfs op de moeilijkste plekken.

Style met minder bewegingen

En met meer comfort in vergelijking met het Original Blade (QP210).

Dubbelzijdig mesje

Gebruik het dubbelzijdige mesje om nauwkeurige randen en scherpe lijnen te creëren. Het snijdt zowel omhoog als omlaag. Met het dubbelzijdige mesje maakt u in enkele seconden de perfecte lijnen, zodat u ieder haartje kunt onderscheiden.

Nat en droog

De OneBlade is volledig waterdicht (IPX7) en is dus gemakkelijk schoon te maken: gewoon onder de kraan afspoelen. U kunt zich nat of droog scheren, zelfs onder de douche - wat u maar wilt. Geen scheerschuim nodig.

Specificaties