

Merk: **Birkmann**
Model: B331358



€ 13,99



Omschrijving

DE BELANGRIJKSTE DETAILS

Om het brooddeeg te laten rijzen | Geeft het deeg zijn vorm | Geeft het brood zijn typische structuur | Voor broden tot 1000 g | Gemaakt van natuurlijk riet | Met praktische en decoratieve hoes van 100% katoen | Ook te gebruiken als decoratieve broodmand

Afmetingen: 24,5 x 18,5 cm | Hoogte 9,5 cm

Praktisch

- Om het brooddeeg te laten rijzen
- Geeft het brood zijn typische structuur
- Voor broden tot 1000 g
- Met praktische en decoratieve hoes
- Ook te gebruiken als decoratieve broodmand

Materiaal en onderhoud

- Gemaakt van natuurlijk riet
- Kan niet worden gebruikt om te bakken
- Deegresten eenvoudig uitkloppen of droogborstelen
- Niet vaatwasser- of afwasmiddelbestendig
- Hoes van 100% katoen - wasbaar op 30 °C

Inhoud

1 x deegrijsmand met hoes, voor broden tot tot 1000 g

Afmetingen: Ovaal 24,5 x 18,5 | Hoogte: 9,5

Artikelnummer: 331358

Kneed het brooddeeg volgens het recept. Leg het brood met de onderkant naar boven in de goed bebloemde rijsmand, dek af met een doek of de hoes en laat rijzen. Stort het deeg

vervolgens op een ingevette bakplaat en bak. Om het mandje schoon te maken, klopt u het goed uit en gebruikt u eventueel de restwarmte van de oven om te drogen (max. 100 °C). Doe het rijsmandje niet in de vaatwasser, maar borstel het droog. De hoes is wasbaar op 30 °C.

Afmetingen: Ovaal 24,5 x 18,5 cm | Hoogte: 9,5 cm

Voor broden tot 1000 g

Artikelnummer: 331358

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal onderdelen	1
-------------------	---

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Wit	Kleur/Stijl	white
Materiaal	RIET, KATOEN		