

Merk: **Birkmann**
Model: B424173



€ 7,61



Omschrijving

DE BELANGRIJKSTE DETAILS

Voor het gelijkmatig uitrollen van koekjes- en cakedeeg, fondant, marsepein, pasta- en pizzadeeg en nog veel meer, van onbehandeld beukenhout, voedselveilig en smaakloos, met antibacteriële werking, duurzaam ecologisch, met euro-gat voor praktische opslag.

Eigenschappen

- Voor het gelijkmatig uitrollen van koekjes- en cakedeeg, fondant, marsepein, pasta- en pizzadeeg, etc.
- Voedselveilig en smaakloos
- Duurzaam en ecologisch
- Met natuurlijke, antibacteriële eigenschappen

Gebruik

- Plaats de deegrollers zo ver uit elkaar dat er aan beide zijden een deegrol rust. Leg het deeg tussen de stokjes en rol het eenvoudig gelijkmatig uit.

Samenstelling

- Gemaakt van onbehandeld beukenhout
- Uit duurzaam beheerde bossen

Zorg

- Met de hand reinigen en goed afdrogen met een doek. Vermijd langdurig contact met water, omdat hout een natuurproduct is dat reageert op vocht.

Inhoud

- 3-delige set in diktes van 3, 5 en 10 mm en elk 35 cm lang
- Met praktisch eurogat voor ruimtebesparend opbergen

Ken jij dit ook?

Sommige koekjes in de oven zijn al donker, de andere helaas nog veel te licht - en dat komt alleen maar omdat je het deeg niet gelijkmatig hebt uitgerold. Met de uitrolstokjes uit de themawereld Easy Baking van RBV Birkmann behoort dit probleem tot het verleden.

De 3-delige set in de diktes 3, 5 en 10 mm en elk 35 cm lang zijn gemaakt van onbehandeld beukenhout en komen uit duurzaam beheerde bossen.

Voedselveilig en smaakloos, maar ook perfect voor het uitrollen van marsepein, fondant, pasta- en pizzadeeg en nog veel meer.

Afhankelijk van de gewenste dikte kies je de juiste deegrollers en plaats je deze ver genoeg uit elkaar zodat de deegroller op beide stokjes rust. Leg het deeg tussen de deegrollers, druk ze kort plat en rol het deeg vervolgens gemakkelijk en gelijkmatig uit.

Wist je trouwens dat hout heel hygiënisch is in gebruik? Het heeft van nature antibacteriële eigenschappen, waardoor ziektekiemen en bacteriën geen schijn van kans maken. Bovendien neemt het vrijwel geen geuren of aroma's op. Na gebruik kunnen deegresten eenvoudig worden afgeborsteld of verwijderd met een vochtige doek. Zeer hardnekkige resten kunt u ook kort afspoelen met een beetje afwasmiddel onder stromend water. Het is alleen belangrijk om de deegrollers daarna goed te drogen.

Wij raden aan om de deegrollers af en toe in te smeren met een neutrale olie, hiervoor gebruiken wij graag geurloze koolzaadolie. Het zorgt ervoor dat water niet zo snel door het hout wordt opgenomen, dat bevlekkende etenswaren niet zo snel vlekken achterlaten en dat het hout zijn oorspronkelijke kleur behoudt.

En om ervoor te zorgen dat er na gebruik niets verloren gaat, zorgt de veiligheidstape ervoor dat alles bij elkaar blijft en ruimtebesparend kan worden opgeborgen.

Een onmisbaar bakhulpmiddel - onverwoestbaar, slijtvast en dat ook helpt om in het dagelijks leven duurzaam en ecologisch te handelen.

3-delige set in diktes van 3, 5 en 10 mm en elk 35 cm lang

Artikelnummer: 424173

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur

Bruin

Materiaal

BEUK