



Merk: **KitchenAid**
Model: 5KKVR100BM

€ 149,00



Omschrijving

Go draadloze keukenhandstofzuiger zonder batterij

Deze handstofzuiger is draadloos! Hij is compatibel met de oplaadbare batterij* die gebruikt kan worden voor dit en alle andere apparaten uit het KitchenAid Go draadloze systeem. Geen gedoe met snoeren meer zodat je overal en altijd van je creaties kunt genieten.

Stofzuigen wordt draadloos met KitchenAid Go

Het KitchenAid Go draadloze systeem betekent dat je niet meer afhankelijk bent van het stopcontact en de vrijheid hebt om tijdens het koken overal te gaan en staan.

Deze serie draadloze keukenapparaten omvat een hakmolen, draadloze blender, handmixer, staafmixer en koffiemolen. Alles wat je nodig hebt om je favoriete recepten te maken (en achteraf schoon te maken) zonder dat je een stopcontact nodig hebt.

Eén verwijderbare batterij voorziet het hele assortiment keukenapparaten van stroom. Dat betekent dat je maar één KitchenAid Go-product met een batterij hoeft te kopen en dat je daarna je collectie uit kunt breiden door de volgende producten zonder batterij te kopen. Als je toch besluit dat je graag een reservebatterij*** wilt, kun je die kopen zodat je de batterij kunt verwisselen en nooit meer hoeft te stoppen om op te laden.

Oplaadbare batterij voor alle gebruikstijd die je nodig hebt

Al die vervelende kruimels, stukjes ontbijtgranen en gemorste droge restjes zullen verdwijnen dankzij de maximaal 20 minuten continu gebruik** van deze draagbare handstofzuiger.

De 12V lithium-ionbatterij* (niet inbegrepen bij dit model) biedt optimale prestaties en een handig indicatielampje vertelt je wanneer het tijd is om op te laden. Gebruik gewoon de USB-kabel om hem op te laden.

Maak de gleuven en randen schoon

Maak die lastig te bereiken plekken in de keuken schoon met het speciaal daarvoor deskundig ontworpen hulpmiddel. Het kan zelfs buiten worden gebruikt. De rand van je fornuis, achter de broodrooster of misschien wel naast je barbecue.

Gebruik dan het 2-in-1 opzetstuk als een efficiënt breed mondstuk voor meer zuigkracht of als schraaphulpstuk als iets vastzit op een oppervlak.

De draadloze handstofzuiger is gemaakt om kruimels, gemalen koffie of ander droog keukenafval op te zuigen zodat de oppervlakken in je keuken schoon blijven.

Houd hem schoon en klaar om te gebruiken

We hebben ervoor gezorgd dat het makkelijk is om je draadloze handstofhouder zo goed als nieuw te houden. Veeg hem gewoon schoon met een zachte, vochtige doek.

De stofbak kan veilig in de vaatwasmachine worden geplaatst en wordt geleverd met 3 vervangbare filters**** voor blijvend maximale prestaties. Houd het schoon en netjes met KitchenAid Go draadloos.

Specificaties

ACCESSOIRES

Kierenzuiger	Ja
--------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Inhoud stofzak/stofbak	0.13 Liter	Kleur	Zwart
Materiaal	Kunststof		

STROOM

Autonomie batterij (in minuten)	20 min	Batterijtechnologie	Lithium-ion
Voltage	12 V		