



Merk: **Bosch**  
Model: TWK3P420

**€ 54,99**



## Omschrijving

Bespaar tijd en energie met de kopjesindicator.

Bespaar energie door alleen de hoeveelheid water te koken die je nodig hebt.

Voorkomt morsen of spatten

Water inschenken gaat van nu af aan zonder morsen. Dankzij de vorm van de schenktuit schenk je het hete water namelijk makkelijk en gelijkmatig in.

Hoeveelheid water eenvoudig af te lezen

Door de duidelijke waterniveau-indicator kun je gemakkelijk zien hoeveel water er in de waterkoker zit. Zo weet je het minimum, maximum en hoeveel water je nog nodig hebt.

Automatische uitschakeling

Deze waterkoker schakelt automatisch uit wanneer het water kookt of de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Dit gebeurt ook wanneer de waterkoker oververhit raakt, aanstaat zonder water erin en bij afname van de bodemplaat. Geen zorgen over veiligheid dus.

Met een druk op de knop.

De waterkoker bijvullen was nog nooit zo makkelijk. Het deksel van deze praktische waterkoker open je namelijk met een druk op de knop.

Perfekte hygiëne en eenvoudig schoon te maken.

Het verwarmingselement aan de binnenkant is afgedekt waardoor de bodem makkelijk schoon te maken is.

Minder kalk, extra genieten.

Kalk kan de smaak van thee en andere dranken aantasten. Dankzij het uitneembare kalkfilter komt er geen kalk in je glas of mok terecht. Doordat het kalkfilter uitneembaar is, maak je hem gemakkelijk schoon.

360 graden draaibaar: plaats hem op elke manier terug op de bodemplaat.

Plaats het apparaat op elke mogelijke manier terug op de bodemplaat. Door de 360 graden plaatsing, hoef je hier geen extra aandacht aan te besteden.

## Specificaties

### ALGEMEEN

|        |           |
|--------|-----------|
| Inhoud | 1,7 Liter |
|--------|-----------|

### ERGONOMIE

|                |    |
|----------------|----|
| Draaivoet 360° | Ja |
|----------------|----|

### FYSIEKE KENMERKEN

|                 |                       |         |         |
|-----------------|-----------------------|---------|---------|
| Antislipvoetjes | Ja                    | Breedte | 21,6 cm |
| Diepte          | 15 cm                 | Gewicht | 1200 g  |
| Hoogte          | 27,5 cm               | Kleur   | inox    |
| Materiaal       | Roestvrij staal (RVS) |         |         |

### GEBRUIKSGEMAK

|                   |    |                     |    |
|-------------------|----|---------------------|----|
| Automatische stop | Ja | Dekselvergrendeling | Ja |
|-------------------|----|---------------------|----|

### ONDERHOUD & REINIGING

|                 |    |
|-----------------|----|
| Antikalkfunctie | Ja |
|-----------------|----|

### STROOM

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 2400 W |
|----------|--------|

### VEILIGHEID

|                    |    |                      |    |
|--------------------|----|----------------------|----|
| Controlelampje Aan | Ja | Droogkookbeveiliging | Ja |
|--------------------|----|----------------------|----|