



Merk: Philips

Model: GCA2100/20

€ 24,99



## Omschrijving

De Philips Clothes Fabric Shaver verwijdert gemakkelijk en snel stofpillen van alle soorten kleding. Maak alle kleding in één klik glad met het nieuwe Philips scheerapparaat voor stoffen!

### Clothes Fabric Shaver Overall pluïsvrij!

- Veilig op alle kledingstukken
- USB-oplader
- Gebruiksvriendelijk
- Effectief ieder formaat stofpillen verwijderen
- Moeiteloos weggoien

### Het scheerhoofd beschermt tere kleding tegen schade

Het speciaal ontworpen scheerhoofd beschermt tere kleding tegen beschadigingen dankzij de 1 mm scheerbuffer.

### Tot maximaal 90 minuten gebruikstijd met één keer opladen

Oplaadbaar via USB. Gaat tot 90 minuten mee als de batterij volledig is opgeladen. Een lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is.

### Comfortabele grip maakt het gemakkelijk om lang vast te houden

Druk gewoon op de knop en scheer moeiteloos je kleding. Dankzij de comfortabele grip kun je hem lang vasthouden.

### Dankzij het gaas kunnen stofpillen van ieder formaat efficiënt worden verwijderd

Het is uitgerust met een gaas met 150 gaten van verschillende grootte, waardoor stofpillen van ieder formaat efficiënt kunnen worden verwijderd.

### De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen

De semi-doorzichtige stofpilcontainer kan gemakkelijk worden verwijderd en geleegd.

### Klein formaat voor handige opslag

Het klein formaat zorgt voor handige opslag zowel thuis als onderweg.

## Specificaties

### FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	7.5 cm	Diepte	9.5 cm
Hoogte	7.3 cm	Kleur	Blauw

### GEBRUIKSGEMAK

Afneembaar waterreservoir	Ja
---------------------------	----