

Merk: Princess

Model: 01.312295.01.004

€ 62,99



Omschrijving

De Princess 312295 Warmhoudplaat is een modern vormgegeven rechaud dat geheel snoerloos te gebruiken is. Geen gedoe meer met theelichtjes, maar een elegante warmhoudplaat waarmee je borden en schalen met hapjes warm kan houden.

Snoerloos te gebruiken

De Princess Warmhoudplaat heeft slechts 8 minuten nodig om op te warmen en houdt hierna een uur lang al je gerechten op temperatuur. Tijdens de opwarmtijd gebruik je het oplaadsnoer om de rechaud te verwarmen. Hierna kan je het snoer loskoppelen en de rechaud overal plaatsen waar je wilt. De roestvrijstalen plaat blijft 60 minuten lang op temperatuur en is daarna eenvoudig opnieuw op te warmen.

Veilig in gebruik

Je kan met een gerust hart de Princess Warmhoudplaat al eerder laten starten met opwarmen. Door de automatische temperatuurcontrole en overhittingsbeveiliging wordt de plaat nooit te warm. Ook de handgrepen en pootjes blijven koel waardoor de warmhoudplaat veilig te verplaatsen is. Een zeer veilige manier om op een feest sauzen en hapjes warm te houden.

Wat vind je in de doos:

Princess Warmhoudplaat, afneembaar snoer, handleiding

Redenen om voor de Princess Warmhoudplaat te kiezen:

- Elegante warmhoudplaat met roestvrijstalen behuizing voor hapjes en borden
- Warmt in slechts 8 minuten geheel op en blijft 60 minuten op temperatuur
- Kan overal in huis geplaatst worden dankzij het afneembare snoer
- Veilig te gebruiken dankzij de automatische temperatuurcontrole en overhittingsbeveiliging
- Geen brandgevaarlijke theelichtjes of gelpotten meer nodig

Specificaties

ALGEMEEN

Elektrisch Ja

BEDIENING

Regelbare temperatuur Nee

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur Grijs, Zwart
Materiaal Bakeliet,
Roestvrij staal
(RVS)

ONDERHOUD & REINIGING

Vaatwasserbestendige onderdelen Nee
Volledig demonteerbaar Nee

PLATEN

Afmetingen plaat 40 x 20 cm

STROOM

Vermogen 800 W